



BLACKBERRY SMS AYARLARI



BAŞLAT



Seçenekler'e tıklıyoruz

GERİ

TURKCELL



SMS Metni'ne tıklıyoruz

GERİ

TURKCELL



Ayarları ekranda görüldüğü gibi ayarlıyoruz.İsteğe bağlı Teslim Raporları,Geçerlilik Süresi değiştirilebilir Başa dönmek için [tıklayınız](#)

GERİ

TURKCELL