




TURKCELL BLACKBERRY ZİL SESİ VE PROFİL AYARLARI



BASLAT



Cihazımızın zil sesi ve profil ayarlarını
Profiller kısmından yapabiliriz

Profiller'e tıklayalım

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu
kullanınız

TURKCELL



Gelişmiş'e tıklayalım

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Bu bölümde kişiselleştireceğimiz profiller bulunmakta. Bu profillerden herhangi birini kendi kişisel kullanımımız için değiştirebilmekteyiz

Menu tuşuna basalım


Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız



Düzenle'ye tıklayalım

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Bütün seçeneklere ayrı profiller belirleyebiliyoruz

Telefon'u tıklayalım

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Trackball ile menunun altına gözatalım

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Bu kısımda tutucuda seçenekleri mevcut

Trackball'a tıklayalım

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Tutucu: BlackBerry ile birlikte gelen deri kılıf

Ses'e tıklıyoruz

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Tutucu dışındayken yani kılıf dışındayken kullanılan ses tipini seçiyoruz

Titreşim+Ses'e tıklıyoruz

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Melodi ayarı için mevcut olan
Turkcell'e tıklıyoruz

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu
kullanınız

TURKCELL



Alarm_Antelope seçiyoruz

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Ses ayarı için **Orta**'yı tıklıyoruz

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Yüksek'i seçelim

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Tekrarlama bildiriminde LED Yanıp Sönmesini ayarlayabiliriz

LED yanıp Sönmesi'ne tıklıyoruz

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız



Yok'u seçiyoruz

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Titreşim sayısını ayarlamak için
2'ye tıklıyoruz

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu
kullanınız

TURKCELL



Titreşim sayısını 3 yapıyoruz

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Tutucuda yani kılıfta iken ayrı tonlamalar belirleyebiliriz

Titreşim+Ses'e tıklıyoruz

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Ses'i seçiyoruz

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL



Profil ayarlarımızı yapılandırdıktan sonra **Menu** tuşuna basıyoruz

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız



Kaydet'i seçerek yapılandırmamızı bitiriyoruz

Bir önceki slayt için cihaz üzerinden  tuşunu kullanınız

TURKCELL